

取扱説明書

Version 1.0.t

型番
SHSMACBL/SHSMACBK



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな?と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき 全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合は送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jp まで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 仕様

サイズ	横220×縦120×厚み20(mm)
内寸	横205×縦105×厚み10(mm)
重量	約120g
電源	USB 5V/2A以上推奨
ヒーター温度	約70℃
ケース内温度	60℃～65℃ (気温26℃時) ※周囲の環境温度によりケース内の温度が変わります。
内容品	本体、USBケーブル (50cmコネクタ含まず)、日本語説明書



⚠ 警告 下記の事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れ

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、使用をやめ、ケーブルを外してください。
- 本体やUSBケーブルに水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 水洗いしないでください。防水機能はありません。
- 動作中は本体は高温になりますのでご注意ください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 異物を入れたり、付着させないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用や保管しないでください。
- 動作中、ヒーターには触れないでください。
- 熱のこもる場所や、引火しやすいもので覆わないでください。
- 暖房機器の近くなどに置かないでください。
- ケーブルはしっかり奥まで差し込んで下さい。
- お手入れの際は、必ずケーブルを抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ずケーブルを抜いてください。

⚠ 注意 下記の事項を守らないと、ケガやモノへの損害を与える恐れ

- 濡れた手で本体に触れないでください。
- 本体に汚れが付着した場合は、布に中性洗剤を薄めた水をふくませ、固くしぼり拭き取ってください。
- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※やけどにご注意下さい。
※異常な発熱を感じた場合は使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

① マスクを入れる



チャックを開きます。

ヒーター部の端に USB プラグがあります。



ヒーター部の端の USB プラグを確認します。



付属の USB ケーブルをヒーター部のプラグに差し込んで下さい。



お手持ちのマスクを入れて下さい。(立体的なマスクは入らない場合がございます。)



マスクはヒーターをはさんで2枚入れることができます。

入れましたらチャックをとじてください。



ハンカチなどを入れることもできます。

② 電源を入れる



付属のケーブルを USB AC アダプタ (別売) やモバイルバッテリー (別売) と接続してください。

USB AC アダプタ (別売) は 5V/2A 以上のものを推奨します。2A 以下のものとすると規定の温度まで上昇しない恐れがあります。

接続しましたら、ヒーターの加熱が始まります。加熱が始まり、約 30 分ほどしましたら電源が切れます。USB ケーブルを抜き、マスクを取り出して下さい。

(本製品に電源スイッチはありません。USB を抜き差しして電源 ON/OFF してください)

不要な加熱を防ぐため、30 分たちましたら USB ケーブルを抜いて下さい。

● お手入れ



お手入れは、薄めた中性洗剤を浸した布を固くしぼり、本体を拭いて下さい。アルコール消毒液などの薬剤は使わないで下さい。

防水機能はありませんので、水洗いはしないでください。