

取扱説明書

型番: SWBX25CBK / SWBX25CGY

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生するところが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- 火災、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

△警告



分解や修理、改造をしない。
破損の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。
破損・けがの原因。

火気やストーブなどの熱器具に近づけない。
破損・火災の原因。

濡れた状態で放置しない。
カビ・臭いの原因。



ゴミなどが付着している場合はよく拭き取ってから使用してください。
破損のおそれ。

水や湿気の多い場所での使用は避けてください。防水仕様ではありません。
破損の原因。

△注意



収納時は、ファスナーや金具などで本体や画面を傷つけないようご注意ください。
破損の原因。

バッグを肩にかける際は、ストラップの長さを調整してください。
破損の原因。

※本製品をご使用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。
※記載されている物以外は付属しません。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

△注意



子どもやペットの手の届くところで使用・保管しない。
けが・誤飲の原因。

本製品は Nintendo Switch2関連アクセサリーの収納・持ち運びを目的としています。
その他の用途には使用しないでください。

バッグ内部の仕切りやポケットは無理な力で引っ張らない。
破損の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
変色、変形、火災の原因。

バッグを振り回したり、投げたりしないでください。
破損の原因。

バッグの上に重い物 を載せないでください。
変形・破損の原因。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左のQRコードを読み取ることでもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2-3-1
チバケン ナラシノシ アカネハマ

宛て名 EL内 サンコーリモート宛

問い合わせ 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅310×奥行285×高さ135 (mm)
重量	約920g
材質	ナイロン
セット内容	本体、ショルダーベルト
保証期間	購入日より6ヶ月

本製品は「Nintendo Switch2」専用です。

「Nintendo Switch」「Nintendo Switch Lite」にはご使用いただけません。

※「Nintendo Switch」「Joy-Con」「Proコントローラー」は任天堂株式会社の商標です。

本製品は任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。

◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



※本製品は分解・丸洗いできません。

※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。変色や素材劣化の原因になります。

保管について

使用しないときは、湿気の少ない風通しの良い場所で保管してください。

重ね置きや折りたたみ保管は、形状変化の原因になります。

直射日光の当たる場所での長期保管は避けてください。

長期間保管する際は、内容物をすべて取り出してください。

◆内容品 / 各部名称

