

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明 書をよくお読みになり十分に理解してください。 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。 目次

安全上のご注意	03
内容品	04
モニター各部名称	05
モニターの設置	06
カメラの設置	07
配線図	08
カメラ・ ケーブルの 接続	09
microSDカードのセット	10
microSDカードのフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
初期設定	12
撮影	13
各種設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
システム設定について ・・・・	15
再生モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
パソコンでデータ再生	16
データ操作について	17
サポートのご案内	18
什様	19

ーーーー **重要** ドライブレコーダーの記録用SDカードはとても過酷な条件で動いてい ます。よって1~2週間に1回本製品でフォーマットを行ってください。

必ずお守りください

全上のご注

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお<mark>守りくださ</mark>い。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される 内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。この取扱説 明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲ 注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害 の発生が想定される内容を示しています。

安全上お守りいただきたいこと



●本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)

●改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火 災・怪我の原因)

●次のような場所で使用したり保管しない。

・屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光があたる場所・異常に温度が 高くなる場所・湿度が高い場所・油度が当たる場所(火災・変形・故障の原因) ●子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事 故・怪我の原因)

●本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)

●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因。

・本体がいつもと違って異常に熟くなったり、焦げ臭いにおいがする・本体が 動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、ケーブルを本体か ら抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



- ●落としたり、強いショックを与えない。(破損・故障の原因)
- ●濡れた手で操作しない。(感電の原因)
- ●本体の近くに磁石などの磁気を帯びた素材を置かない。(故障の原因)
- ●結露したまま使い続けない。(故障・発熱の原因)

取り付けについて



●取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、自動車の機能の妨げにならない場所に取り付ける。(交通事故の原因)

●エアバッグの近くに取り付けたり、配線をしない。(事故・怪我の原因)

⚠注意

●フロントガラスへの取り付けは道路悪送車両法に基づく保安基準により設置場所が決められています。フロントガラスの下の縁から15cm以内の取り付けが可能ですが、フロントガラス上部20%の範囲での取り付けを推奨します。

●取り付けは確実に行う。また定期的に点検を行う。(怪我・事故・物的損害 のおそれ)

●接続部は確実に奥まで差し込む。(火災・感電・故障の原因)

本体の操作・運転について



●走行中に運転者による操作、画面の注視をしない。(処罰の対象、交通事故・ 怪我の原因)

●海外では使用しない。(本製品は国内仕様です)

●急発進、急ブレーキをかけたりしない。(安全運転上危険、怪我・事故・物 的損害のおそれ)

microSD カードについて



●microSD カードの出し入れは本体の電源が ON になっていないことを確認する。(データ破損の原因)

●microSD カードは挿入方向を確認して挿入する。(無理に押し込むと故障の原因)

お手入れについて



●カメラのレンズが汚れている場合は、やわらかい布などに水を含ませて拭 く。

●お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬 品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ) 設置前に内容品がそろっているかご確認ください。









①モニター ②カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット
③モニター台 ④アーム部 ⑤アームネジ4本 ⑥アーム取付ネジ ⑦台固定ネジ6本 ⑧台用固定シール ⑨バックミラー取付金具2個 ⑩バックミラー取付ネジ2本 ⑪ワッシャー2個 ⑫延長ケーブル15m ⑬延長ケーブル3m ⑭延長ケーブル5m4本





①電源ボタン…モニター画面のオンオフ ※長押しで電源のオンオフ
②+ボタン…選択の移動
③メニューボタン…設定画面表示
④ーボタン…選択の移動
⑤カメラ切替ボタン…表示するカメラの切り替え

⑥OK ボタン…決定ボタン

⑦タッチモニター

⑧使用しません
⑨マイク
⑩microSD カードスロット
⑪台取付位置
⑫ケーブル

保護シールを外す

カメラ、モニターに保護シールがついていますので外してください。



設置する位置を決めておき、付属のネジまたは付属の固定シールでモニターを取り付けてください。 ※ネジで固定した場合、車体に傷がつきます。





カメラの設置

※モニターやカメラを車に設置する際は、事前に必ずモニターとカメラが正しく動作 するか、予め確認を行ってから配線の設置をしてください。

カメラは下図の方向が上になります。付属の両面テープかネジで固定してください。





バックミラーの下などに取り付ける場合は、台座を回してください。





台座の方向を変えたい場合は、付属のバックミラー 取付金具・ネジ・ワッシャー・ナットを下図のように 取り付けてください。



※別途プラスドライバーをご用意ください。

台座を縦にしたい場合は、台座を外して左右の向き を変え、下図のように取り付けてください。



カメラケーブルにはそれぞれタグがついています。 「画面1」はモニター上で画面1のカメラになります。 「画面2」はバックカメラ扱いになります。 カメラケーブル 画面 1 画面2 画面3 画面4 画面5 画面6 常時電源 マイナス ACC 配線 バッテリーの プラス 車両のヒューズボックスの常時電源、 ACC 電源のヒューズを外し付け替えてく ださい。ヒューズの形状が違う場合は、 延長 ケーブル 車両に適合するヒューズに交換するなど の加工をして取り付けてください。 T カメラ バックカメラ 延長ケーブルは3m/5m/15mの3種類があります。 カメラ 画面 2 はバックカメラになるので 15m を接続してください。 画面 1、3~6はカメラの設置場所に合わせてケーブルを選択、接続してください。

白いケーブルをバックランプなどのプラス配線につなぐことで、バックギアに入れた際に白いケーブルをつないだカメラ映像が拡大表示されます。基本画面 2(バックカメラ)の白いケーブルを つなぐことを推奨します。

カメラ・ケーブルの接続





microSD カードのセット



microSD カード(~ 64GB Class10 以上)をモニター右側面の microSD スロットに差し込みます。microSD カードの向きに注意してください。

カードを抜く時は、カードを爪で少し押し込むとカードが出てきますので、掴んで抜いてく ださい。

カードの着脱は必ず電源 OFF にして行ってください。

ドライブレコーダーの記録用SDカードはとても過酷な条件で動いています。よって 1~2週間に1回本製品でフォーマットを行ってください。ご使用前に必ず、microSD カードを本製品でフォーマットしてください。(※パソコンでフォーマットを行わない でください)

フォーマット方法については次ページを参照してください。

microSD カードに関する注意

・microSD カードの取り出しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。電源オンの状態で microSD カードの出し入れを行うと、microSD カードの破損やデータの消失などを起こす場合があり ます。

・microSD カードは NAND 型フラッシュメモリとコントローラから構成されており、不良セクタが発 生する場合があります。不良セクタにはデータが書き込まれませんが、データの記録が繰り返されると 不良セクタの位置が判断できなくなり、見かけ上の記録可能領域が減少します。不良セクタを修復し、 安定してご使用いただくため、1~2週間に一度、フォーマットを行うことをおすすめいたします。 ・microSD カードは消耗品です。定期的に新品に交換してください。長期間使用すると、不良セクタの 多発などにより正常に記録できなくなったり microSD カードのエラーで使用できなくなる場合があり ます。

・重要な記録データはパソコンなどの別媒体での保管をおすすめします。

・microSD カードは必ず本製品でフォーマットしてからご使用ください。

・microSD カード内に本商品データ以外は入れないでください。動作が不安定になる場合があります。

・microSD カードの消耗に起因する故障や損傷については、当社は一切の責任を負いません。

・本製品使用中にデータが消失した場合、データ等の保証について、当社は一切の責任を負いません。

microSD カードのフォーマット

①車のエンジンをかけると、本製品の電源が入り、microSD カードを認識後に自動的に録画が開始 されます。(画面上中央に●が点滅し、録画時間が表示されます。)

②モニターをタッチすると、画面中央下にメニューが表示されるので、中央のビデオアイコンをタッ チすると録画が止まります。

※モニター左側面【OK ボタン】を押しても同様に録画停止します。



③メニュー右のアイコン(歯車アイコン)をタッチすると設定画面に移行します。 ④下段中央の【SD 初期化】をタッチすると「メモリカードをフォーマットするかどうか」とアラー トがでます。チェックをタップすると microSD カードがフォーマットされます。



初期設定

◆日時設定

①車のエンジンをかけると、本製品の電源が入り、microSDカードを認識後に自動的に録画が開始されます。(画面上中央に●が点滅し、録画時間が表示されます。)

②モニターをタッチすると、画面中央下にメニューが表示されるので、中央のビデオアイコンをタッ チすると録画が止まります。

※モニター左側面【OKボタン】を押しても同様に録画停止します。



③メニュー右のアイコン(歯車アイコン)をタッチすると設定画面に移行します。④中段一番右の【時間設定】をタッチすると日時設定が表示されます。



⑤▲をタッチして現在時刻に合わせてください。画面外をタッチして、設定画面の一番右下【リターン】をタッチするとカメラ画面に戻ります。

以上で初期設定は終了です。 録画停止後約30秒で再び録画を開始します。

動画撮影

エンジンがかかると自動で録画を開始します。

モニターをタッチすると画面中央下にメニューが表示されます。中央のビデオアイコンをタッチすると録画のオンオフができます。

※モニター左側面【OKボタン】を押しても録画のオンオフができます。

※録画停止後自動的に約30秒で再び録画を開始します。



各種設定について



ループ録画	1ファイルの長さ設定
システム音量	画面操作時の音量を設定
録音	録音のオンオフ
タイムラプス	本製品では使用できません
画面の明るさ	モニター画面の明るさ設定
スクリーンスリー	何も操作していない状態で設定時間になるとモニター画面を消灯します
プ	※モニター画面が消え ても録画 は継続します
ビデオ再生	録画したデータを再生します
表示タイプ	6カメラの表示を変更(左側面のカメラ切替ボタンでも可能です)
言語	メニュー画面の言語設定
時間設定	日時を設定します (→P.11 参照)
ミラー設定	カメラの鏡像設定、天地の向きを設定
光源周波数	50Hz/60Hz の選択
SD 初期化	microSD カードをフォーマットします(→P.10 参照)
システムリセット	工場出荷状態に戻します
リターン	カメラ画面に戻ります

システム設定について

◆リバースライン

カメラ2の白いケーブルをバックライトなどのプラス配線に接続している場合、車をバックする と画面に駐車のガイドラインが表示されます。(カメラ2のみ、他のカメラではバックに入れても ガイドラインは表示されません。)



再生モード

再生モードを選択すると、録画した映像を再生することができます。 ①録画が停止している状態で画面をタッチするとメニューが表示されます。 ②一番左の【再生モード】をタッチします。 ③動画リストから再生するカメラの動画を選択します。 ※下段の「緊急リスト」は本製品では使用しません。



④録画データー覧が表示されますので、再生するデータをタッチします。上部のアイコンをタッチ するとデータ削除やデータ保護が出来ます。



⑤録画データを再生します。

パソコンでデータ再生

◆パソコンにカードを読み込む 撮影したデータをパソコンで見るには、microSDカードを本体から抜き、カードリーダー(別売)など でパソコンに読み込ませます。 ○Windows8の場合 アプリー覧→PCをクリックします。 「USBドライブ」をダブルクリックします。 ○Windows10の場合 スタートメニュー→エクスプローラー→「デバイスとドライブ」で「ドライブ」をダブルクリックします。

◆フォルダ構成について

microSD カードにはそれぞれのカメラの映像データが保存されています。

以下のフォルダ構成になります。



◆再生について

ファイルをダブルクリックすると自動的に動画の再生が始まります。

出力した動画がご使用のパソコンでうまく再生されない場合は以下の動画再生ソフトをお試しください。 弊社では Codec のインストール不要な、GOM Player での再生を推奨しております。 正常に再生されない場合は「GOM Player」(無料)をインストールして動画の再生をご確認ください。

http://www.gomplayer.jp/player/

※GOM Player の使用方法や動画再生ソフトに関するお問い合わせなどは弊社サポート外となります。 再生方法など詳しい使用方法はご案内しておりませんので、検索などをしてご確認ください。

データ操作について





データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご注 意ください。

撮影したデータを再生中の場合は、削除をする事ができま せん。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

削除したいファイルをマウスで 左クリックしたまま

OmicroSD カードをパソコンから取り外す

microSDカードをパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。

メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、 「RISUN(E:)」の取り出しの文字をクリックしてください。 しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パ ソコンから microSD カードを取り外してください。

ファイルの書き込み中等に microSD カードをいきなりパソコンから取り外すと microSD カードの破損やファイルの破損に繋がりますのでご注意ください。

サポートのご案内

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jp に空メールをお送りください。 自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定 の上ご送付ください。



QR コードを読み取り、空メールを送信できます。

不具合品のご送付先

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1 EL内 サンコーサポート宛 TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329 (月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く) お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

※製品のサポート保証期間は購入日から発生**いたし**ます。 納品書やレシート、お買い上げ明細書が「購**入証明書**」となり、弊社サポートを受ける際に必須 となりますので、保管のほどお願い致します。

仕様

本体カメラ

サイズ	モニター:幅 255×高さ 167× 奥行 65(mm)、1020g
	カメラ:幅 65×高さ30×奥行38(mm)、100g
電源	12V~48V 対応
付属品	モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、モニター台、アーム部、アームネジ4本、アーム取付ネジ、
	台固定ネジ6本、台用固定シール、バックミラー取付金具2個、バックミラー取付ネジ2本、ワッシャー2個、
	延長ケーブル 15m、延長ケーブル 3m、延長ケーブル 5m4 本
液晶サイズ	10 インチ
画角	140度
記録メディア	microSDカード (~ 64GB Class 10以上)
記録ファイル	mp4形式 1280×720 25fps
撮影時間	64GB の microSD カード使用約 9 ~ 17 時間 (※状況 / 設定により異なります)
画素数	200 万画素
コーデック	HEVC
防水性能	IPX5 (カメラ・ケーブルのみ)
マイク・スピーカー	内蔵
Gショックセンサー	なし
赤外線 LED	なし
保証期間	購入日より12カ月

▲ご注意▲

操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。 車に取り付けをする前に、本体とバックカメラの動作確認をして下さい。

・microSD カードは付属いたしません。

※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か 月に1回初期化、フォーマットが必要です。

・カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別の microSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。

(microSD カードは消耗品となります)

・使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。

・ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。状況によっては記録されない場合があります。

・分解や改造をしないでください。

・本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。

・本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

・ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となり ます。

・正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

・製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

・本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了 承ください。

