

THANKO

取扱説明書

Version1.10.chu

型番：ATHA25CWH

保証期間：購入日より6ヶ月

納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

注意

- 子どもだけで使用させたり、小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管しない（事故・けがの原因）● 分解・修理・改造をしない（火災・感電の原因）● 落としたり、強い衝撃を与えたりしない（感電・故障の原因）● 次のような場所で使用・保管しない：直射日光のあたる場所、浴室など湿気の多い場所、水気の近く、ほこりの多い場所、振動の多い場所、発熱機器や火気の近く、0℃以下になる場所（火災・感電・故障の原因）● 使用後は必ず電源を切る（火災・故障の原因）● 水分や静電気を帯びた手で触れない（感電・故障の原因）● 本体のすき間にピンや針金などの金属物を入れない（ショート・感電・故障の原因）● めれた手でケーブルの抜き差しをしない（感電の原因）● 本体を水につけたり、かけたり、沈めたりしない（ショート・感電・故障の原因）● 異常や故障時には直ちに使用を中止する（例：異常な音や焦げ臭いにおいがする／本体や操作部分が異常に熱い／USBケーブルを動かすと通電したり切れたりする、など。異常を感じた場合はすぐに弊社サポートセンターまでご連絡ください）● 取扱説明書に記載された用途以外には使用しない（けがの原因）● お手入れの際は必ず本体からUSBケーブルを抜く（ショート・感電・故障の原因）● お手入れの際は、有機溶剤（ベンジン・シンナー・石油など）、薬品類（漂白剤・消毒液など）、研磨剤は使用しない（破損・引火のおそれ）● 静電気を与えない（誤作動・故障の原因）● 本製品の上に物を置かない（故障の原因）

【USBケーブルの取り扱いについて】● USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。● 傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に分解・修理・改造をしない。● USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は、直ちに使用を中止する。● USBプラグは根元まで確実に差し込む。● 傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使用しない。● めれた手でUSBプラグを抜き差ししない。● 使用しないときはUSBプラグを差したままにしない。● 持ち運びや収納時にUSBケーブルを引っ張らない。● USBケーブルを機器にはさまない／引っ張ったまま使用しない。● 本体・USBプラグにほこりがたまっていないか定期的に点検する。● USBプラグやUSBケーブルの差し込みがゆるい場合は使用しない。● 使用中はUSBケーブルの上に物をのせない。● USBプラグの抜き差しは先端を持って行い、ケーブルを引っ張らない。● 使用中にUSBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、煙や異臭が出る場合は直ちに使用を中止する。

●記載されている物以外は付属しません。●本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。●お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。●本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。●仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●解像度調整やノイズ除去など映像信号を補正することはできません。●出力後の映像は、映像自体の解像度とモニター側の対応解像度や比率により変わります。●解像度比率が大きく異なる2つの映像端子となるため、端切れが起こる場合がございます。

●故障かな？と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先 ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328（月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く）
support@thanko.jp（自動返信にて上記URLをご案内します）

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅68×高さ20×奥行56(mm)
重量	約30g
電源	USB(5V/2.0A)
出力解像度	1080p、720p
ケーブル長	約440mm
材質	ABS
セット内容	本体、USBケーブル(A to miniB)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称



◆使用方法



1. 入力側(INPUT)にAV(コンポジット)ケーブル(別売)を差し、再生機器などと接続します。出力側(OUTPUT)にHDMIケーブル(別売)を差し、テレビなどに接続します。



2. 本体のmini USBポートに付属のUSBケーブル(A to miniB)を差し込みます。



3. 解像度はmini USBポート横にあるスイッチで切り替えてください。

◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。



※本製品は分解・丸洗いでできません。
※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。