

取扱説明書

型番：C-SAD21B



保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チノケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス : support@thanko.jp

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。


⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない。(火災・感電・怪我の原因)
 - 本体を水につけたり、かけたり、洗めたりしない。(ショート・感電・故障の原因)
 - 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
 - USBケーブルやUSBプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - USBケーブルの一部やUSBプラグがいつもより熱い
 - USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
 - 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - 本体が動作しない など
- 上記のような場合はすぐに使用を中止し、USBプラグを抜いてお買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
- USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。(火災・感電の原因)
 - USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
 - 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。(怪我・火傷・けがの原因)
 - 子供の手の届くところに置かない。(怪我の原因)
 - 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(ショート・感電・故障の原因)
 - 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・怪我の原因)
 - 冷凍庫や電子レンジ、オープンに入れない。(破損・故障・けがの原因)

⚠注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- USBケーブルを束ねたまま使用しない。(火災の原因)
- お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・磨き粉などを使用しない。(変色・変形・感電・故障の原因)
- USBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグを持って引き抜く。(感電・ショート・断線の原因)
- USB端子に水、汗、異物がついていないか確認する。(感電・ショートの原因)
- 有機溶剤等がある場所で充電しない。燃えやすい物の上や燃えやすい物のある場所で充電しない。(発熱・破裂・火災の原因)
- 換気のいい場所で正しく充電をおこなう。(液漏れ・発熱・破損の原因)
- 直射日光のあたる場所や湯気があたる場所、ホコリや湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 高温になる場所で保管しない。(故障の原因)
- 本体、USBケーブルプラグにホコリがたまっていないか定期的に点検する。(破損の原因)
- 充電端子に金属片、水などの異物を近づけない。(感電・火災の原因)

●内容品/各部名称



【付属品】

- ① 車用アタッチメント
- ② ベルト
- ③ ベルト用アタッチメント
- ④ 両面テープ
- ⑤ 面ファスナー
- ⑥ 充電ケーブル

●使用方法

本製品は、付属品を使うことでお持ちのリュック・腰のベルトや壁に取り付けたり、車のエアコン送風口に差し込んでご利用いただくことが可能です。

1: 本体を充電する

①本体のUSBポートについているキャップを外してください。

※キャップは本体と繋がっておりません。紛失しないようお気をつけください。

②付属のUSBケーブルのmicroUSB側を差し込み、反対側をAC-USBアダプタ(5V/1A出力以上。別途ご購入ください)に差し込み充電します。

③充電中は電源ボタンが青色LEDに点滅します。約2~3時間で満充電となり、点滅から点灯へ変わります。



2: 本体を取り付ける

本体の取り付け方法は、以下の3通りです。
ベルトで固定する／面ファスナーで固定する／車用アタッチメントで固定する

【リュック/腰ベルトに装着して使用する場合】

付属のベルトで固定します。固定する付属品は下記となります。

- ・ベルト ②
- ・ベルト用アタッチメント ③
- ・両面テープ1枚 ④

本体に両面テープを貼り、ベルト用アタッチメントを貼り付けます。


リュックに装着する場合はアタッチメントの穴を縦向きに、腰ベルトに装着する場合は横向きにしてアタッチメントを貼り付けてください。

穴に面ファスナーを通したら任意の対象物に巻き付け、面ファスナーの輪に通して固定してください。

※しっかり引っ張って固定してください。ずれ落ちてくる可能性がございます。

【壁など平らな面で使用する場合】

両面テープもしくは面ファスナーで固定します。
本体と貼り付けたい壁など任意の場所に貼り付けます。



続く→


● 使用方法(続き)

【車内で使用する場合】

車用アタッチメントで固定します。
固定する付属品は下記となります。

・車用アタッチメント ・両面テープ1枚

両面テープを貼った専用アタッチメントを本体に貼り付け、アタッチメント部分をエアコンの送風口に差し込みます。



本製品はリチウムバッテリーを内蔵しております。
バッテリーは高温になると破裂する恐れがあります。
以下の項目を必ずお守りください。

- ・本製品を車内に放置せず使用ごとに取り付け取り外しを行う。
- ・暖房運転時は使用せず取り外す。
- ・本体の取り付けが確実か確認する。
(落下するとブレーキペダルに干渉することも有り大変危険です。)
- ・送風口の形状によっては設置できない場合があります。

● バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 保管の際は次のように保管してください。
バッテリーを使い切った状態の後、充電ケーブルを差し、1時間半ほど充電してケーブルを外してください。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。

3: アルコールジェルを補充する

本体を押さえながら、ボトルを右(時計回り)に回していくと外れます。お手持ちのアルコールジェル(別売)を入れ、左(反時計回り)に回して閉めてください。ジェル以外のアルコールもご利用いただけます。

※アルコールジェルを入れすぎると閉めた時に溢れる場合がございます。ボトルのネジ下を目安に補充して下さい。

4: 使用する

本体上部の電源ボタンを軽く3秒触れると、本体がONとなります。この時、1度アルコールが排出されますのでお気をつけ下さい。

排出口にセンサーが付いており、手をかざすと適量排出されます。

電源をOFFにする場合は、再度電源ボタンに3秒触れてください。



⚠️ ご注意

- ※使用の際はアルコールジェルが衣類に付着しないようお気をつけください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※分解しないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 仕様

サイズ	高さ125×幅45×奥行80(mm)
重量	約130g(ボトル含む)
ケーブル長	約50cm
電源	USBより充電
USB	5V/1A以上
ボトル容量	60ml
バッテリー	リチウムポリマー 3.7V 800mAh
充電時間	2~3時間
材質	ABS+PET
内容品	本体、車用アタッチメント、ベルト、ベルト用アタッチメント、丸型両面テープ2枚、面ファスナー2枚、アタッチメント、充電ケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。