


取扱説明書

型番: FDFAUBHNV



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

△警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発により死亡や大けがの原因となります。

【バッテリーについて】

- 内部から液体が漏れた際は変色や変形その他今までと異なることがあります。※床に付着すると損害を与えることがあります。
- 内部からもれた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれいな水で洗い流す。※皮膚がいたる原因になります。
- 所定の充電時間を超過しても満充電にならない場合は充電を止めます。※電池の寿命です。使用を中止してください。
- 充電する前に、USBポート、USBプラグに異物や水分が付着していないか確認してから充電する。

【使用について】

- 分解や改造はしない。
- 水につかない、ぬれた手で触れない。
- 本体やUSBポートの隙間にビンや針金など金属物や異物を入れない。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用、充電、保管しない。
- 発熱器具の近くに置かない。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用や充電をしない。
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない。
- 充電しながらファンは使用できません。

●故障かな?と思ったら● お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jpに空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合 送信前に '@thanko.jp' のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

△ご注意

- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

△危険 死亡や重傷を負うおそれが大きい内容です。

△警告 死亡や重傷に結びつくおそれがある内容です。

△注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくおそれがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

△ 禁止 してはいけない「禁止」の内容です。

△ 注意 しなくてはならない内容です。

△危険 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発により死亡や大けがの原因となります。

【バッテリーについて】

- 絶対に分解、修理、改造を行わない。
- 内部の電池を取り出さない。
- 製品又はバッテリーを火中に投下したり電子レンジやオーブンなどで加熱しない。
- 本体電源接点の端子を金属などで接触させない。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだりしない。
- 標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない。
- 高温・低温環境で保管しない。
- 充電中、高温など異常に気付いたときは、直ちに充電を中止する。
- 製品又はバッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えた後、分解・改造しない。
- 製品又はバッテリーの充電中、布などで覆わない。
- 充電は定格表示のある電源以外で使用しない。
- 内部から漏れた液体が目に入った時はすぐにきれいな水で洗い医師の治療を受ける。

△注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

- 充電するときは周囲温度 10 ~ 30°C範囲内で充電してください。
- ※液漏れ、発熱、破損の原因になります。
- 製品は換気のよい場所で充電してください。
- 正しく充電してください。
- ※ご使用済みの製品は一般家庭ごみとして捨てないでください。捨てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
- ※本機を廃棄する際はリチウムイオンバッテリー内臓の為、お住いの地方自治体に確認し指示に従い廃棄をお願い致します。
- ※使用時間が短くなった製品は使用しないでください。電池の寿命です。
- 充放電サイクル回数: 約 300 回

△注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

【使用について】

- 本製品は防滴仕様です。豪雨の中では使用しないでください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 風の流れを遮るような場所や、ホコリや金属粉の多い場所で使用しないでください。
- スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しないでください。
- 髪をファンに近づけないでください。
- ※ご使用の際に髪の毛を巻き込む恐れがありますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してください。
- また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。
- お手入れの際は有機溶剤や薬品等は使わないでください。
- 12歳以下の子供様に使用させないでください。
- アクセサリー等の巻き込みに注意してください。
- 破損した状態で使用しないでください。
- 次の場所では使わないでください。
- ・ガスレンジなど炎の近く
- ・引火性ガスのあるところ
- ・高温・多湿、ホコリの多い場所
- 使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。


- 製品の手元や骨が折れたりした場合には、怪我や事故になる恐れがあるため、使用を中止してください。
- 製品が破損する恐れがありますので使用しないでください。
- 製品をステッキとして使用するなど、傘本来の目的以外での使用は止めてください。
- 製品は、自転車・ベビーカー等と固定する器具に取り付けて使用する構造になっておりません。視野の妨げ、事故・破損の原因となる恐れがありますので、絶対に取り付けないでください。
- 製品には、構造上、骨同士が狭くなっているので、骨に挟まれたり怪我をする恐れがありますので、手や指を入れないでください。

【保管について】

- ヘアピンやネックレス等の金属製品と一緒に保管、持ち運びをしないで下さい。
- ※端子と接触した場合、ショート感電発火発熱怪我の原因となります。
- 暖房器具等の高温になる場所や端極に低温になる場所に置かないでください。
- 水まわりや温湿度の多い所に置かないでください。
- お子様の手が届かない所に保管してください。

● セット内容/各部名称

【本体】



【付属品】

- ・収納袋
- ・USB Type-Cケーブル

● 充電する

①USBキャップを外します。付属の充電ケーブルを充電ポートの奥までしっかりと差し込んでください。



②USB-ACアダプタをコンセントに差し込み、充電ケーブルのUSB端子をUSB-ACアダプタに繋いで充電してください。(1A以上推奨)

※充電中は電源ボタンのLEDが赤く点灯し、満充電になると緑に点灯します。

※約4時間半で満充電となります。


※充電が終了したらUSBキャップで必ず蓋をしてください。

※充電しながらの使用はできません。

※充電しながらの使用はできません。

● 使用する

①開閉ボタンを押しながら、傘を上に向かって力チッと手応えがあるまで押し開いてください。



②風量は2段階から選択が可能です。電源/風量選択ボタンを1度押すと電源が入り、弱からスタートしファンが回転します。ボタンを押すごとに弱→強→OFF→弱…と繰り返されます。お好みの風量ご利用ください。

※髪が長い方は必ず束ねてください。

※ご利用時はファンと頭部を近づけすぎないでください。

※ネットの隙間から指や物を絶対に入れないでください。けがの原因となります。

③傘を閉じる際は電源をOFFにして傘を必ず上向きにした状態で、再度開閉ボタンを押して閉じてください。

※傘を下向きにするとファンの羽根が閉じずに引っ掛かり、折れる可能性がございます。必ず傘を上向きにした状態で閉じてください。

※閉じた状態で電源ボタンを押すと、開いた時にファンが回転しますのでお気をつけください。

● 仕様

サイズ	全長(使用時) : 約60cm 全長(収納時) : 約39cm 直径 : 約106cm、親骨の長さ : 約58cm
重量	約460g
ケーブル長	約80cm
電源	USBより充電(1A以上推奨)
バッテリー	3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー
材質	骨: ガラスファイバー、布: ポリエステル
充電時間	約4時間半
駆動時間	弱: 約3時間 強: 約1時間30分
風量調整	2段階(弱・強)
内容品	本体、収納袋、充電ケーブル、日本語説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

● リサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

● 内蔵バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が10°C~30°C(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがあります。異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 保管の際は次のように保管してください。
充電ケーブルを差し、1時間半ほど充電してケーブルをはずしてください。
涼しい場所で保存してください。
高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
10°C~35°Cの乾燥した場所で保管してください。