


# THANKO

Version 1.0.i

## 取扱説明書

型番: HMMOKCHGY



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## 警告

### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・怪我の原因。



落としたり、衝撃を加えたりしない  
故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
けがの原因。

## 注意

### ●使用上の注意事項

先の鋭利なもの、アクセサリーなどで生地をひっかかないよう注意する  
破損の原因。

耐荷重以上の負荷をかけない  
破損・怪我・事故の原因。

乗ってる時に必要以上に揺らさない  
怪我・事故の原因。

ロープの間に手や首を挟まない  
怪我・事故の原因。



複数人で乗らない  
破損・怪我・事故の原因。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、漂白剤などは  
使用しない  
色落ち・破損のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
  - ・浴室などの湿気の高い場所
  - ・水気の近く
  - ・振動の多い場所
  - ・発熱機器・火気の近く
- 火災の原因。

## 注意

### ●使用上の注意事項

各部品はしっかりと説明書の通り固定する  
事故・怪我の原因。

定期的に入入れをする  
汚れの原因。



平らで安定した場所で使用する  
転倒・破損・怪我の原因。

組み立ては2人以上で行う  
転倒・怪我の原因。

使用前にナットの緩みを確認する  
転倒・怪我の原因。

### ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。  
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。




### ○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先  〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
宛て名  EL 内 サンコーサポート宛  
問い合わせ  03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
support@thanko.jp

## ◆内容品 / 各部名称

①A×3 ②B×2 ③C×4 ④D×4 ⑤E×2 ⑥×2 ⑦×2 ⑧×4 ⑨×8



- ①ストレートポールA×3
- ②Uの字ポールB×2
- ③ストレートポールC×4
- ④ストレートポールD×4
- ⑤コの字ポールE×2
- ⑥ボルトフック×2
- ⑦チョウネジ×2
- ⑧ボルト×4
- ⑨ナット×8
- ⑩チェア

[組立後全体サイズ]  
幅915×高さ1495×奥行1160(mm)


※記載しているもの以外は付属しません。  
 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。  
 ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。  
 ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。  
 ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
 ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
 ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ◆使用方法

⚠ ※組み立ては必ず2人以上で行ってください。


### 1. CとEを組み立てる

コの字ポールEとストレートポールC(2本)を前後左右、計4カ所接続します。※ストレートポールCの穴が2つ開いている方をコの字ポールE側に向けてください。





### 2. Dを取り付ける

【1】で接続したストレートポールCの上部に、ストレートポールD(2本)を左右、計4カ所接続します。



### 3. Bを取り付ける

ストレートポールDの上からUの字ポールBを差込みます。




【1】～【3】の組立後イメージ

## ◆使用方法（つづき）


### 4. Aとボルトフックを取り付ける

ストレートポールAをUの字ポールBの上部にボルトフック、チョウネジ、ナットで取付けます。※手順【5】参照




### 5. チョウネジで固定する

ボルトフックにナットをひとつ通し、Uの字ポールBの下からストレートポールAと一緒に通して内側に向けます。上からナットとチョウネジで締めます。左右行ってください。





### 6. Aを取り付ける

ストレートポールCの外側からボルトを挿しこみ、ストレートポールAを通します。※手順【7】参照



### 7. ボルトで固定する

【6】で取付けたボルトにナットを取付けます。左右計4カ所接続します。





【4】～【7】の組立後イメージ

## ◆使用方法（つづき）

### 8. チェアを取り付けて完成

【5】で取付けたボルトフックにチェアのロープ先端に付いているリングを通して完成です。



完成イメージ

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	フレーム:幅915×奥行1160×高さ1495(mm) 椅子:幅500×奥行480×高さ480(mm)
重量	約11.5kg
耐荷重	約150kg
材質	フレーム:スチール、チェア:ポリエステル50%・綿50%
内容品	ストレートポールA×3、Uの字ポールB×2、ストレートポールC×4、ストレートポールD×4、コの字ポールE×2、ボルトフック×2、チョウネジ×2、ボルト×4、ナット×8、チェア、日本語説明書
保証期間	購入日より12ヶ月