


取扱説明書

型番:LGTFANSWH



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意

USB プラグ、コード類について

- USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
 - 傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。
 - USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
 - USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。
 - ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
 - 使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
 - 持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。
 - USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。
 - 本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
 - USBプラグ、USBケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
 - 使用中USBケーブルの上に物をのせない。
 - USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBケーブルは引っ張らない。
- ※使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。
- USBプラグ、USBポートに水、汗、金属物、異物がついていないか確認する。

本体について

- 太陽光や強い光の下での使用・保管はしないでください。(火災や事故の原因)
 - 直射日光のあたる所に放置しないでください。
 - 子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(怪我の原因)
 - 目の疲労に注意し、安全にご使用ください。
 - 分解・修理・加工・改造はしないでください。
 - 強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
 - 高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
 - 水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また濡れた手で触れないでください。
 - お手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - 光源を長時間直接見ることは絶対にしないでください。
 - 可燃物の近くでは使用しないでください。
- 風を長時間からだにあてない
髪を乾かさない、髪をガードに近づけない
●髪が巻き込まれ、ケガをする原因になります。
- ※ご使用の際に髪の毛を巻き込み恐れがありますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してお使いください。また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。
- 吸気口・排気口を塞がないでください。

●内蔵バッテリーについて

充電は使用前か前日くらいに

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。
- 充電ケーブルを差し、使い切った状態から1.5時間程度充電してケーブルをはずしてください。
- 涼しい場所で保存してください。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。


●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。


●セット内容と各部名称



充電・給電用のUSB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなどを別途ご用意ください。


●充電方法

①本体にあるUSB Type-Cポートに付属のUSB Type-Cケーブルを差し込みます。差し込む際少し強い場合があります。しっかり奥まで差し込んでください。




②USB Type-CケーブルをUSB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)などに接続すると充電が始まります。充電中は充電ランプが赤に点灯します。満充電になると充電ランプが青に点灯します。ケーブルを抜いてください。

※充電しながら使用することもできます。




●設置

本製品を下図のように首に掛けます。
※首にかける際は、髪の毛が巻き込まれないようにご注意ください。
本製品を置いて使用することもできます。




アーム部分は自由に形を変えることができます。お好みの向きに曲げてください。




● LEDライトの向きについて

LED ライト部分は回転させることができます。



特に先端ライト部を回転させる場合、無理に回しすぎないでください。ケーブルが切れる可能性があります。

● 使い方



◆ファン

風量ボタンを押すと動きます。ボタンを押す毎に弱→中→強→オフと風量が変わります。稼働中は風量ランプが青に点灯します。

◆ライト

ライトボタンを押すと、LEDライトが点灯します。ボタンを押す毎に昼光色→電球色→昼白色→オフと変わります。

ファンとライトは同時に使用することができます。

● お手入れ

通常は乾いた布などで拭く、またはエアダスターなどでファンのホコリをとばしてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤にやわらかい布などを浸してしぼります。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。
※直接水をかけたり、丸洗いしないでください。

● 故障かな?と思ったら ●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナランシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

● 仕様

| | |
|---------|---|
| サイズ | 幅179×高さ50×奥行350(mm) |
| 重さ | 276g |
| 付属品 | 本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取り扱い説明書 |
| 電源 | USB(5V 1A以上) |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 3.7V 1800mAh |
| 充電時間 | 約2.5時間 |
| 稼働時間 | 風量弱の場合:約8時間 中:約3.5時間 強:約2.5時間 ※使用環境によりこととなります。 |
| LEDライト数 | 白色:6灯 黄色:5灯 |
| 明るさ | 白色 52lm 黄色 51lm |
| 材質 | ABS/シリコン |
| 保証期間 | 購入日より6カ月 |

※内容品に記載している以外のものは付属しません。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。