


THANKO

Version 1.20n

取扱説明書

型番:SDKC25ASL



保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●改造はしない。修理技術者以外の人は、修理をしない。分解しない。(火災・感電・けがの原因)●故障・異常時には、直ちに使用を中止する。そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。(・水もれする。USBケーブルを動かすと通電したり、しなかつたりする。・運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。・本体が異常に熱い、または煙が出ている。・USBケーブルが焦げている。※このような症状のときはすぐに電源を切って、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。)●本体・USBケーブルに水がかかたり、水につけたりしない。また、浴室などの水のかかる所や湿気が多い所で使用しない。(ショート・感電・故障の原因)●医療用吸入器ではありません。吹き出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しない。(健康

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●高湿になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。(発火・火災・破裂・故障の原因)●電子レンジや高圧容器などの中に本体・USB ACアダプター・USBケーブルを入れない。(発火・火災・破裂・故障の原因)●火の中に投入したり、

注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

加熱しない。(発火・火災・破裂・故障の原因)●接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。(火災・故障の原因)●パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器、壁にあたる場所に設置しない。(故障の原因)●次のような場所では使用しない。(・ミストが家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井などに直接当たる場所・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端に高温・多湿になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所・カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所・電化製品や精密機器の近く・就寝中に本体に手が届く場所・柔らかなクッション・毛足の長いじゅうたん・畳の上故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。)

●USBケーブルの取扱いについて

○USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。○傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。○USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。○USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。○ぬれ

注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

た手でUSBプラグを抜き差ししない。○使用時以外はUSBプラグを差したまにしない。○持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。○USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。○本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。○USBプラグ、USBケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。○使用中、USBケーブルの上に物をのせない。○USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。○使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。○お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない(変色、変形、火災の原因)

※本製品をご使用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご使用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。※記載されている物以外は付属しません。※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

●電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

●故障かな?と思ったら

○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名

EL 内 サンコーサポート宛

問い合わせ

03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	幅30.9×奥行34.6×高さ86.7 (mm)
重量	約60g
電源	USB 5V1.0A以上 (本体消費電流：0.4A)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh
ケーブル長	約1m
ボトル容量	12ml
材質	本体:アルミ合金 ボトル:ガラス
セット内容	本体、ボトル、壁掛け用アダプタ、シリコンフック、ストラップ、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称

本体

電源ボタン

インジケーター

● — 弱

●● — 強

■ — 振動検知

噴霧口

アタッチメント

充電インジケーター

USBポート

シリコンフック

ストラップ

ボトル

ふた

中ぶた

USB Type-Cケーブル

壁掛け用アダプタ

◆準備

1. 本体背面のUSBポートに付属のUSB端子をしっかりと差し込み、反対側をUSB-ACアダプタ(別売)へ接続します。(5V1.0A以上を推奨)

充電中は充電インジケーターが点滅し、満充電になると点灯に切り替わります。

2. ボトルのふたと中ぶたを外し、アロマを充填してください。

ボトルからアロマが溢れないよう気をつけて充填してください。100%天然のアロマオイル(エッセンシャルオイル)以外を使用しない。粘性が高いアロマオイルは使用すると噴霧しなくなる恐れがあります。粘度が高い場合は無水エタノールなどでアロマを希釈してご使用ください。

3. ボトルを本体に取り付けてください。

(芯棒にアロマが染み込むまで時間がかかる場合がございます)

◆使用方法

1. 電源ボタンを長押しするとインジケーターが点灯し電源がオンになります。

(初回起動時は弱モードになります)

電源ボタン短押し

→強・弱の切り替え

・強モード：60秒に1回噴霧

・弱モード：180秒に1回噴霧

電源ボタンを2回連続押す

→振動検知のオン・オフ切り替え

振動検知モード：振動を検知すると自動で噴霧します。

3分間振動を検知しない場合、待機状態になります。

※振動検知オフの場合は2時間でオートオフとなります。

2. 電源ボタンを再度長押しするとインジケーターが消灯し電源がオフになります。

△ 使用後は必ず電源をオフにしてください。

◆使用方法 続き

シリコンフック

→本体背面のアタッチメントにシリコンフックを取り付けて使用してください。

(使用例：ハンガー、メタルラックなどに挿すとき)

壁掛け用アダプタ

→本体背面のアタッチメントに壁掛け用アダプタを取り付けて使用してください。

(使用例：ドアや窓に取り付けるとき)

ストラップ

→本体背面のアタッチメントにストラップを取り付けて使用してください。

(使用例：持ち運びで使用するとき)

◆お手入れ方法

本体

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

ボトル

ボトル内に残ったアロマオイルは紙に染み込ませるなどして処分してください。丸洗いができますが、水分が残らないように洗った後はよく乾かしてください。

※本製品は分解・丸洗いができません。

△ ※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。