



使用方法

H～Kのパーツは有効ボードの好きな位置に取り付けて使用してください。下図はトレイにパソコンを置いた設置例となります。




設置例



お手入れ

通常は乾いた布などで拭くか、エアダスターでホコリを吹き飛ばしてください。汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



警告

ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因) 本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。

仕様

サイズ	幅445×奥行610×高さ405(mm)
トレイサイズ	幅600×奥行310×高さ20(mm)
重量	約5.2kg
耐荷重	20kg(静荷重)
クランプ取付可能な厚み	18～50mm 奥行:60mm以上
材質	鉄,アルミニウム,ABS,EVA
セット内容	トレイ,フェルトマット,有孔ボード2個,レール,プレート用L字2個,クランプ用L字2個,クランプ2個,ボルト1個0,ネジ小2個,ネジ大8個,六角ネジ8個,六角レンチ,スパナ,コントローラースタンド2個,ヘッドホンスタンド,ケーブル収納4個,ケーブル収納2個,テープ6枚,レール固定2個,日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support> にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

販売元 THANKO

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19
秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328 FAX:03-3526-4329

THANKO 型番:SLPERAHBK 取扱説明書

version1.00 y

保証期間:購入日より12ヶ月

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

取扱説明書は組み立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

●安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
怪我の原因。
- 付属の部品以外は使用しない。
落下・破損・怪我の原因。
- 使用用途以外で使用しない。
落下・破損・怪我の原因。
- 子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用しない。
事故・怪我の原因。
- ぶら下がるなど荷重をかけない。
落下・破損・怪我の原因。
- 耐荷重20kgを超えるものをのせない。
落下・破損・怪我の原因。



- 強度が十分で水平で平坦な場所に取り付ける。
落下・破損・怪我の原因。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



- すき間に手や指をいれない。
怪我のおそれ。
- 直射日光の当たる場所で使用しない。
変形・変色の原因。
- 高温や湯気、乾燥や振動の著しい場所で使用しない。
変形・変色の原因。
- お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。
変形・変色・破損のおそれ。




- 各部品は説明書どおりに取り付ける。
事故・怪我の原因。
- 屋内で使用する。
さびの発生の原因。
- ネジの緩みがないか、定期的に確認する。
事故の原因。

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。


完成図

デスク天板裏に横向きの支柱などが有る場合、クランプに干渉する可能性があります。クランプの位置を調整して下さい。本製品を設置する台の耐荷重を確認してください。また本製品の耐荷重は各パーツ重量を含め 20kg となります。




組立部品

組み立て前にすべてそろっているか確認してください。
※別途プラスドライバーをご用意ください。




1

E: プレート用 L 字に F: クランプ用 L 字を取り付けます。
P: 六角ネジ 2 個で固定します。
G: クランプを F: クランプ用 L 字に P: 六角ネジ 2 個で固定します。取り付けの机の厚みにより、取り付け位置を調整してください。




取り付け穴の位置を間違えないように注意してください。

取り付ける場所の厚みが 18 ~ 30mm の場合




取り付ける場所の厚みが 30 ~ 50mm の場合




2

組み立てた L 字金具を C: トレイの裏側に固定します。トレイの裏に出ているネジに L 字金具を通し、N: ナットを S: スパナで締めます。



3


クランプを締めて台に固定します。




4

クランプの上に B: レールを固定します。各 4箇所を Q: ネジ大で留めてください。


※別途プラスドライバーをご用意ください。



A: 有効ボード 2 個をレールにスライドさせて通します。



L: レール固定をレールの両端に差し込み、O: ネジ小で留めてください。



5

トレイの上に D: フェルトマットを置きます。M: シールをトレイの端 6 か所に貼り付けてフェルトマットを固定してください。

警告

トレイと台のすきまに手を挟まないように注意してください。
トレイに力を与えるなど荷重をかけたください。
耐荷重 20kg を超えるものをのせないでください。

