

取扱説明書
Version1.0.S

iPhone X/XS 対応
文字が大きく見えルーペ
TKIPXLOU



保証期間：3か月

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：support@thanko.jp

サイズ	横幅 78× 縦幅 148× 厚さ 12 (mm)
重量	約 28g
ルーペ方式	フレネルレンズ
拡大率	約 2 倍
対応機種	iPhone X / XS
内容品	本体、予備ネジ、ドライバー

⚠ ご注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 太陽の下にレンズを放置すると火災の原因となりますので絶対におやめ下さい。
- スマートフォンは付属しません。
- 着脱時ネジを無くさない様ご注意ください。
- 液晶に保護フィルムが貼ってあると、タッチが効きにくい、効かない場合がございます。
- 水、または中性洗剤で洗ってください。アルコール等の有機溶剤は使用しないでください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損 / 故障は、補償の対象外となります。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- リフトアップ、ダウンの際思わぬケガをする恐れがございますので、十分ご注意ください。



取り付け方

バンパー



- ①バンパー下部にあるネジを付属のドライバーで左右とも外してバンパーを分割してください。
- ②iPhone X / XS を挟み込んだら外したネジを2本とも留めなおして固定してください。

使用方法



- ①アーム部分をお好みの位置に動かしたらバンパー上部のネジを締めて固定してください。
- ②アームのレンズ取付部にあるストッパーを指で締めると、レンズの距離・角度を固定できます。
- ③レンズの位置を動かして最適な拡大率でお使いください。(拡大率：最大約2倍)
- ④レンズを固定したらそのまま通常通りにご使用ください。
※レンズの上からも画面操作ができるので、閉じた状態でもスマートフォンの操作はできます。