

THANKO

Version 1.00.Ta

取扱説明書

型番: TKMB25HBK



家庭用 日本国内専用
Use only in Japan


保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みにになった後は、お手元に置いて保管してください。


セット内容・各部名称



ご使用方法

1 バッテリー本体の充電

- 付属の充電用ケーブルを使用して、本製品の Type-C ポートと外部電源機器を接続します。充電時はバッテリー残量インジケータが点滅します。※急速充電時は緑ランプが常時点灯しております。
- バッテリー残量インジケータがすべて点灯したら充電完了です。
- 充電完了後は、充電用ケーブルを本製品、外部電源機器から取り外してください。



Type-A ポート搭載 AC アダプターなど 付属の充電用ケーブル Type-A to Type-C 本製品


バッテリー残量インジケータ

バッテリー残量確認スイッチを押すとインジケータが点灯します。

1つ点灯	○ ● ● ● 25%
2つ点灯	○ ○ ● ● 50%
3つ点灯	○ ○ ○ ● 75%
4つ点灯	○ ○ ○ ○ 100%
急速充電 認識時	○ ○ ○ ○ ● 緑ランプ 点灯

2 デバイス機器の充電

- ご利用のデバイスに対応した USB ケーブルを使用して本製品とデバイスを接続します。
- 本製品にデバイスを USB ケーブルで接続すると充電が開始されます。充電中は本製品のバッテリー残量インジケータが点灯します。
- 充電が完了したら、本製品とデバイスから USB ケーブルを取り外してください。本製品の電源は、自動的にオフになります。急速充電認識時はインジケータに緑色のランプが点灯します。



製品仕様

バッテリータイプ	リチウムイオンポリマー		
電池容量	3.7V/20000mAh(74Wh)		
定格入力	Type-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A	18W Max
定格出力	Type-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A	20W Max
	Type-A1/2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A	18W Max
充電回数	約300回		
充電時間	5V/2A:約10時間 9V/2A:約7時間		
ケーブル長	約30cm		
製品重量	約422g		
使用・保管環境温度	0℃～35℃		
本体サイズ	約W70 x H142 x D29 (mm)		
セット内容	USB typeA to USB typeC 急速充電対応ケーブル 日本語取扱説明書		

- 複数ポートを接続した場合、USB 出力は5Vとなります。
- USB PD 使用中に USB typeA に別の製品を接続すると USB PD 出力を停止し、通常の USB 5V 出力となります。

●すべての機器での動作を保証するものではありません。●AC アダプターは DC5V±5%以内、2.1Ah 以上の出力容量がある AC アダプターを使用してください。●ご使用になる機器が対応機種であることをご確認ください。●3 ヶ月に1度は充電してください。完全放電すると膨張したり、充電ができなくなる場合があります。●本製品を使用したことによるデータの消失・機器の破損などに関して弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●製品保証の際は購入日が確認できるレシートや領収書が必要となります。●製品およびパッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。●本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。●異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。●お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。●仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

- 分解、改造、修理をしないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、故障の原因となります。
- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。
- 水やその他液体などの液体で濡らしたり、濡れたまま本体への充電および機器への充電をしないでください。発熱、感電、故障の原因となります。万が一水やその他液体などが製品にかかってしまった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 火の中に投入しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。
- たいたり、重いものを乗せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。故障や火災の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。発熱、発煙、発火の原因となります。
- ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
- お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
- 保管、使用中に発煙、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は本製品を使用機器または AC アダプターより取り外し、その後の使用は避けてください。発火、破裂、液漏れ、けがの原因となります。
- ショート（短絡）させないでください。金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。
- 乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。感電やけがの原因となります。

注意

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
- 本体充電中や機器への充電中は、本製品より多少の熱が発生する場合があります。
- 機器によっては満充電になっても、充電が止まらない場合がありますので、USB ケーブルを外してください。
- 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 長時間使用しない場合も3ヶ月に一度充電してください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。
- 充電中は目を離さず、注意監視してください。
- 本体を充電しながら、スマートフォン等の機器を充電しないでください。
- モバイルバッテリー同士の充電はしないでください。

●電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

故障かな？と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
上記QRコードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先

〒275-0024
千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名

EL 内 サンコーサポート宛

問い合わせ

03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00
13:00～18:00 土日祝日を除く)

support@thanko.jp

(自動返信にて上記URLをご案内します)