

THANKO

Version 1.00.m

取扱説明書

型番:UCSF25CWH



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

保証期間：購入日より3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。



警告



分解や修理、改造をしない。

けがの原因。

分解禁止



子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用・保管しない。

事故・けがの原因。



注意



強風時は使用しない。

破損・けがの原因。

親骨などが壊れたまま使用しない。

けがの原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。

事故・けがの原因。

落としたり、ぶつけたりしない。

故障・破損の原因。

完全防水ではありません。豪雨の中では使用しないでください。

破損の原因。

強い振動や衝撃、無理な力を与えない。

破損・けがの原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。

変色・変形の原因。



使用時は周囲の状況を確認し、広い場所で開く。

事故・破損・けがの原因。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)


◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	装着時：幅660×奥行700×高さ790(mm) 収納時：幅270×奥行270×高さ10(mm)
重量	約260g
親骨	長さ：850mm 本数：1本
対応胴回りサイズ	最大110cm
対応腰回りサイズ	最大120cm
材質	ポリエステル(100%)、1.8cm黒リボン、鋼線
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より3ヶ月

◆使用上のお願い

- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。
- ※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
- ※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。
- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

◆内容品 / 各部名称




◆装着方法

1.

袋から傘を取り出して広げた後、親骨を傘の内側にあるテープで挟み、固定します。


※十分なスペースを確保し、周囲の状況を確認して本体を広げてください。(けが・事故の原因。)



2.


胸ベルトのバックル2つを留め、短い方のベルトを前にして頭を通します。

装着した後、親骨が肩や腕に干渉しない程度まで胸ベルトを調整してください。




3.

右の図を参考に、胸ベルト・腰ベルトのバックルも留めて、ベルトの長さを調整したら完成です。



◆収納方法

テープで固定していたワイヤーを外して平らな状態にし、白い面を上に出します。ベルトやバックルを内側に入れ込み、両端をそれぞれ逆方向に回すようにして畳んで収納袋に入れてください。



◆お手入れ方法

柔らかい布で全体を乾拭きしてください。

汚れが目立つ場合は、ぬるま湯もしくは食器洗い用洗剤を含ませた布で拭いてください。

雨で使用した場合は、素早く乾いた布で水分を拭きとってください。

ぬれたまま傘を折りたたまないでください。



※お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しないでください。(変色・変形の原因。)