


取扱説明書

Version 1.0.t

型番 USBCANCL



保証期間：購入日から12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛


TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)


お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

●仕様

サイズ	横78×縦110×高さ83(mm)
重量	約243g
電源	USB 5V/2A ※5V/1Aの供給の場合、 ご使用いただけません。
冷却性能	内部アルミ材温度 約9～10度 (環境温度26度の場合) ※缶の冷却温度 はご使用になる環境温度によって変わります。
対応ドリンクサイズ	直径66mm以下 (350ml缶、500ml ペットボトル、ボトル缶、ショート缶等) ※形状によっては入らないものもございます。
アルミカップ内径	67mm
アルミカップ高さ	75mm
材質	ABS樹脂(外装)、 アルミニウム合金(内装)
推奨使用環境	20～30℃
内容品	本体、USB-TypeCケーブル1本、取扱説明書




●電源を入れる/切る



※本製品をご使用の際には5V/2Aを下回るUSB ACアダプターまたはモバイルバッテリーでは、冷えが悪くなったり動作しない場合があります。必ず5V/2A以上の供給できるACアダプター(別売)またはモバイルバッテリー(別売)をご使用ください。


USB ACアダプタ(別売)またはモバイルバッテリー(別売)に、付属のUSBケーブルを接続します。



缶などの飲料を本体に差し込みます。




電源ボタンを3秒以上押してください。ランプが青点灯し、冷却が始まります。電源を切る時は、電源ボタンを3秒以上押してください。



USBケーブルの反対側を本体側面にある電源コネクタに接続します。

●対応ドリンクサイズ



本製品は直径66mmまでのペットボトルや缶飲料などに対応します。

⚠警告 下記の事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れ


- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、USBケーブルを取外してください。
- 本体に直接飲料を入れないでください。
- 本体に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 異物を入れたり、付着させないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用や保管しないでください。
- 必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- 給気口・排気口をふさがしないでください。
- 暖房機器の近くなどに置かないでください。
- ケーブルはしっかり奥まで差し込んで下さい。
- お手入れの際は、必ずプラグを抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ずプラグを抜いてください。
- 飲料を冷やす目的以外には使わないでください。
- ホコリの多い場所では使用しないでください。

⚠注意 下記の事項を守らないと、ケガやモノへの損害を与える恐れ

- 濡れた手で本体に触れないでください。
- 本体に汚れが付着した場合は、布に中性洗剤を薄めた水をふくませ、固くしぼり拭き取ってください。
- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。
- ※電源を切った後に、本体底面があたたくることがございますが、製品に問題はございません。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
- ※缶の冷却温度はご使用になる環境温度によって変わります。

※本製品をご使用の際には5V/2Aを下回るUSB ACアダプターまたはモバイルバッテリーでは、冷えが悪くなったり動作しない場合があります。必ず5V/2A以上の供給できるACアダプター(別売)またはモバイルバッテリー(別売)をご使用ください。

●お手入れ



本製品の使用中、使用後は結露でアルミカップに水滴が付く場合がございます。その際は電源を切り、ケーブルを抜いてから、ふきんなどで拭いてください。

お手入れは、ケーブルを抜き、薄めた中性洗剤を浸した布を固くしぼり、アルミカップを拭いて下さい。アルコール消毒液などの薬剤は使わないで下さい。